

Panele Affice

instrukcja użytkowania ekologicznych paneli

1. Panele należy montować w temperaturze 20-30 stopni Celsjusza oraz w warunkach stałej wilgotności powietrza w przedziale 40-60%.
2. Nie należy składować paneli w skrajnych warunkach: w pobliżu źródeł wilgoci czy ciepła (np. grzejniki, klimakonwektory, itp.).
3. Nie należy narażać paneli na długotrwałą ekspozycję promieni słonecznych; może ona doprowadzić do odbarwień.
4. W przypadku gdy panele dochodzą do podłogi należy je montować do cokołu podłogowego. Minimalna wysokość cokołu to 50mm. Niezamontowanie paneli do cokołu grozi ich uszkodzeniem oraz utratą gwarancji.
5. Montaż należy przeprowadzać w czystej fazie budowy celem uniknięcia nadmiernego osadzania pyłu budowlanego, kurzu, itp.

porady dotyczące czyszczenia ekologicznych paneli

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia i zanieczyszczenia powinny zostać usunięte najszybciej jak to możliwe. Zabrudzenia mokre należy usuwać przy wykorzystaniu absorbującej wodę szmatki lub gąbki w kierunku do wewnątrz, aby plama była możliwie najmniejsza. Nie należy używać szorstkich narzędzi mogących uszkodzić strukturę materiału. Czyszczenie można przeprowadzać przy użyciu ciepłej wody z delikatnymi detergentami (szare mydło, łagodna chemia czyszcząca). Zaleca się przeprowadzenie próby w mało widocznym miejscu. Powierzchnię po czyszczeniu należy dokładnie osuszyć. Ponieważ PET FELT jest materiałem ekologicznym pochodzącym z recyklingu, niewielkie różnice kolorystyczne mogą wystąpić.